# AUFBAUANLEITUNG PROSPEKTSTÄNDER

# **GRUNDSÄTZLICH**

Für den Aufbau braucht es zwingend zwei Personen.

## INHALT DER TRANSPORTKISTE SWISSCASE

- 3 Stellwände mit integrierten LED-Bildschirmen\* (Elemente A C)
- 3 Abdeckfronten (Elemente FA FC)
- 2 Koffer mit jeweils 6 Tablarträgern
- 6 Tablare
- 1 Koffer mit Anleitungen, 3 Fernbedienungen, 3 Netzkabeln,
- 1 Steckdosenleiste und 1 Inbusschlüssel
- 1 Koffer mit 3 Kopfhörern

## \*LED-BILDSCHIRME

Die Bildschirme sind zur Wiedergabe von Videoinhalten über einen USB (2.0) -Datenträger geeignet. Dabei werden folgende Formate unterstützt.

#### Videodaten

Die Bildschirme geben Videodateien in den Formaten XVID, H.264/MPEG-4 AVC (L4.1, 4 Referenzbilder), MPEG-4, MPEG-1, MJPEG und MOV wieder.

Dabei werden die folgenden Dateinamenerweiterungen unterstützt: AVI, MKV, MP4, TS, MOV, MPG, DAT, VOB.

#### Audiodaten

Die Bildschirme spielen Audiodaten in den Formaten MP3, AAC ab.

Die USB-Buchse befindet sich auf der Rückseite, seitlich, links des Gerätes. USB-Sticks mit den entsprechenden Videoinhalten müssen vom Aussteller selbst organisiert werden.



## **ANLEITUNG IN DREI SCHRITTEN**

Bitte beachten Sie für den Aufbau die nachfolgenden Aufbauskizzen.

## **SCHRITT 1**

Aufstellen des Elements A



Skizze 1

# **SCHRITT 2**

Element B mit Element A gemäss Skizze 2 zusammenstecken

- Die drei etikettierten Verschlüsse mittels Inbusschlüssel Nr. 4 und einer halben Rechtsdrehung anziehen (Abb. 1)
- Kopfhörer an die zwei Bildschirme anschliessen (Kopfhörerbuchse auf der Rückseite, seitlich, links des Gerätes)
- Abdeckfronten FA und FB leicht lösen (Abb. 2) und die Kopfhörerkabel unterhalb des Bildschirms durchlaufen lassen (Abb. 3)
- Abdeckfronten FA und FB wieder fixieren





Skizze 2

# **SCHRITT 3**

Abdeckfront FC ablösen Anschliessen des Elements C an B und A

- Verschlüsse anziehen
- Alle Bildschirme in Steckdosenleiste einstecken
- Steckdosenleiste inwendig an Haken anhängen
- USB-Sticks einschieben
- Videotestlauf durchführen\*\*
- Letzter Kopfhörer an den dritten Bildschirm anschliessen
- Verschlüsse anziehen
- Abdeckfront FC wieder einsetzen
- Tablarträger und Tablare einsetzen



Skizze 3

<sup>\*\*</sup> Mit einer Fernbedienung lassen sich alle drei Bildschirme bedienen